

NTS-1 digital kit システム・アップデータ


アップデート手順

- ⚠ 対応 OS は Windows 8.1 (32/64bit) 以降です。
- ⚠ アップデート作業を行う前に、最新の KORG USB-MIDI Driver をインストールしておく必要があります。コルグホームページ(<http://www.korg.com>)より KORG USB-MIDI Driver をダウンロードし、付属のドキュメントに従ってインストールしてください。
- ⚠ お使いのドライバが古い場合は、最新のバージョンをインストールしてからアップデート作業を開始してください。
- ⚠ アップデートは全てのアプリケーションを終了させた状態で行ってください。
- ⚠ アップデート後はバージョンダウンを行わないようにしてください。バージョンダウンした場合は動作を保証しません。


1. NTS-1_digital_kit_Updater_????.zip を展開します (???にはバージョン番号が入ります)。

- ⚠ ZIP ファイルを展開せずに実行すると、必要なファイルを見つけられないことがあります。必ず ZIP 内の全ファイルを展開してから実行して下さい。


2. OSC ボタンを押しながら NTS-1 digital kit を USB で PC と接続すると、アップデート・モードで起動します。





3. kmupdate.exe を実行して KORG System Updater を起動します。




4. [Update]を押して、アップデートを開始します。

 以下の画面が表示されたときは、最新の状態にアップデートされています。このような場合はアップデートする必要はありませんので、KORG System Updater を終了してください。




 エラー表示が出た場合、NTS-1 digital kit が正しく接続されているか、または KORG USB-MIDI Driver がインストールされているか、最新のドライバであるかを確認してください。

5. アップデート中は以下のような画面になります。完了までに数分かかる場合があります。



 アップデート中は絶対に NTS-1 digital kit の電源を切らないでください。

6. アップデートに成功すると、本体ディスプレイに「Completed!」と表示され、以下の画面が表示されます。
これでアップデートが完了です。



7. KORG System Updater を終了してください。
8. NTS-1 digital kit から USB ケーブルを外し、再度接続すると通常起動します。